



# Bona Natural Primer

WATERGEDRAGEN PRIMER

Behoudt de uitstraling van onbehandeld hout



Bona Natural Primer is een gepigmenteerde watergedragen primer voor onbehandelde houten vloeren, ontworpen om de natuurlijke en onbehandelde uitstraling van het hout te behouden. Het kan in 1 of 2 lagen worden aangebracht om het gewenste uiterlijk te verkrijgen. De primer is met een roller zeer eenvoudig aan te brengen.

Om de uitstraling van onbehandeld hout te behouden combineren met 1 van deze Bona Aflakken: Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic HD Extra Mat of Bona Mega ONE Extra Mat.

- Lichte, onbehandelde uitstraling
- Eenvoudig te verwerken met een Bona Roller
- GreenGuard gecertificeerd voor lage emissies binnenshuis



# Bona Natural Primer

WATERGEDRAGEN PRIMER

**Behoudt de uitstraling van onbehandeld hout**

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Type grondlak:</b>	Gepigmenteerde 1 component watergedragen polyurethaan/acrylaat primer
<b>Vast stofgehalte:</b>	30%
<b>Verdunning:</b>	Niet verdunnen.
<b>Droogtijd:</b>	2-3 uur (20°C/60% r.v.)
<b>Gereedschap:</b>	Bona Roller (microvezel/fleece)
<b>Verbruik:</b>	10-12 m <sup>2</sup> /liter (≈83-100g/m <sup>2</sup> ) per laag
<b>Veiligheid:</b>	Ongeclassificeerd
<b>Reiniging:</b>	Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton.
<b>Houdbaarheid:</b>	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
<b>Opslag/transport:</b>	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
<b>Afval:</b>	Restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
<b>Verpakking:</b>	5 liter can / 3 cans per doos
<b>Certificaten:</b>	GreenGuard

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

## VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Voor de laatste schuurgang wordt aanbevolen te schuren met Bona Quattro Disc korrel 120 of soortgelijk materiaal. De Bona Natural op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.

**Het wordt sterk aanbevolen vooraf een monster van het beoogde resultaat te maken. Daarmee is vooraf bepaald wat de uitstraling zal worden.**

## BEHANDELSHEMA

- Bona Natural kan worden gebruikt op de meeste houtsoorten, maar is het meest geschikt voor eiken en lichtere houten vloeren om de natuurlijke lichte houtkleur verder te versterken en te benadrukken.
- Indien looizuur of andere van nature voorkomende stoffen in het hout aanwezig zijn (zoals in bijvoorbeeld eiken), kunnen deze de kleur zowel op korte als op lange termijn beïnvloeden.

### Algemeen behandelingschema:

Optie 1: 2x Bona Natural + 1x Bona Aflak

Optie 2: 1x Bona Natural + 2x Bona Aflak

Voor de beste uitstraling overlakken met Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic HD Extra Mat of Bona Mega ONE Extra Mat. Als u een echte, lichte uitstraling wenst dan adviseren wij om **niet** af te lakken met Bona Mega of Bona Mega Natural.



# Bona Natural Primer

## WATERGEDRAGEN PRIMER

### Behoudt de uitstraling van onbehandeld hout

#### Opmerking:

- Niet meer dan twee laklagen per dag aanbrengen – het risico van overmatig werken van het hout is anders te groot.
- Bona Natural mag alleen rechtstreeks op onbehandeld hout worden gebruikt. Niet gebruiken in combinatie met verf of olie en niet gebruiken bovenop andere afwerkingsproducten

### GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can goed schudden voor gebruik en plaats het bijgeleverde filter. Het is aan te raden de lak tevens door een lakzeef te gieten om het risico op verontreiniging te beperken. Giet vervolgens de primer in een schone, droge bak.
2. Breng de Bona Natural aan met de houtnerf mee met gebruik van een Bona Roller (microvezel/fleece) in een verhouding van 10-12 m<sup>2</sup>/liter. Voorkom een opstapeling van lak en tevens een te schraal aangebrachte laag.
3. Ca. 2-3 uur laten drogen.
4. Als u 2 lagen Bona Natural aanbrengt, is het raadzaam om tussen te schuren. Als u slechts 1 laag Bona Natural aanbrengt, dan pas schuren na de 1<sup>e</sup> laag Aflak. Tussenschuren met het Bona Scrad System korrel 150 of fijner om de opstaande houtvezel te verwijderen. Bona Diamond Abrasives korrel 120 is ook geschikt hiervoor.
5. Goed stofzuigen en voltooi de behandeling volgens het hierboven beschreven behandelingschema.

### BELANGRIJK

Bona Natural mag nooit als laatste laklaag voor een houten vloer dienen. Er dient dus altijd een beschermende laklaag overheen aangebracht te worden.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

**België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com**

**Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com**